

Шины для внутреннего монтажа

для АЕ

Для монтажа в корпус без механической доработки. Возможен монтаж на боковых поверхностях, в основании и крыше.

2 ряда системной перфорации обеспечивают дополнительную монтажную поверхность, например, для:

- системных шасси TS
- светильников
- концевого выключателя двери
- фиксатора двери
- держателя кабельного шланга

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Для глубины корпуса мм	Кол-во	Арт. № SZ
210	4 шт.	2373.210
250	4 шт.	2373.250
300	4 шт.	2373.300
350	4 шт.	2373.350

Указание:

Прочие возможности монтажа:

- Монтажные платы, навесные, TS 8612.400, см. страницу 657.
- Монтажные платы, на винтах, TS 8612.410, см. страницу 657.
- Монтажные платы, на винтах, малые PS 4532.000, см. страницу 658.
- Монтажный уголок PS 4597.000, см. страницу 658.

Примеры монтажа:

См. страницу 640.



Шины для внутреннего монтажа

для CM, TP

Для монтажа на резьбовых болтах, расположенных по бокам.

С перфорацией TS с трех сторон.

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежный материал.

Ширина мм		Высота мм		Кол-во	Арт. № CM
CM	TP ¹⁾	CM	TP ²⁾		
600	600	–	675	4 шт.	5001.050
800	800	800	–	4 шт.	5001.051
1000	–	1000	–	4 шт.	5001.052
1200	1200	1200	–	4 шт.	5001.053
–	–	1400	–	4 шт.	5001.054

¹⁾ Только для верхних и нижних частей TP (крышка или задняя стенка/основание).

²⁾ Только для нижней части TP.

Примеры монтажа:

См. страницу 641.



Системные шасси TS 17 x 73 мм

5 рядов перфорации обеспечивают универсальность монтажа на каркас либо секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.

Возможности монтажа:

- на вертикальном профиле шкафа TS
 - на внешнем монтажном уровне, по периметру, на одинаковой высоте
 - на внутреннем монтажном уровне, по периметру, со смещением по высоте
- в CM и TP при помощи шины для внутреннего монтажа
 - по глубине, для внешнего монтажного уровня
 - по ширине, для внутреннего монтажного уровня

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Оцинкованная

Комплект поставки:

Вкл. крепежные винты.

! Дополнительно необходимо:

При монтаже в CM, TP:
Шина для внутреннего монтажа, см. стр. 647.

+ Комплектующие:

- Винты, см. страницу 666.
- Кабельные хомуты для быстрого монтажа SZ 2597.000, см. страницу 720.

Для внешнего монтажного уровня

Для ширины/глубины шкафа мм	Кол-во	Арт. № TS
300	4 шт.	8612.130
400	4 шт.	8612.140
500	4 шт.	8612.150
600	4 шт.	8612.160
800	4 шт.	8612.180
1000	4 шт.	8612.100
1200	4 шт.	8612.120

Для внутреннего монтажного уровня

Для ширины/глубины шкафа мм	Кол-во	Арт. № TS
300	4 шт.	8612.030
400	4 шт.	8612.040
500	4 шт.	8612.050
600	4 шт.	8612.060
800	4 шт.	8612.080
1000	4 шт.	8612.000
1200	4 шт.	8612.020

Примеры монтажа:

См. со страницы 641.

